

Digitale Senderumbelegung im Zuge der Analogabschaltung

rot geschriebene Sender: nach der Umstellung nur in ausgebauten Gebieten zu empfangen

Stand: 26.02.2019

Sender	SD / HD / UHD / Radio	verschlüsselt / unverschlüsselt	Kanal vor Umstellung	Kanal nach Umstellung
hr-fernsehen HD	HD	unverschlüsselt	S02 / D114	S35 / D418
arte HD	HD	unverschlüsselt	S02 / D114	S35 / D418
kabel eins HD	HD	verschlüsselt	S02 / D114	S35 / D418
sport1 HD	HD	verschlüsselt	S02 / D114	S35 / D418
Cartoon Network HD	HD	verschlüsselt	S02 / D114	S35 / D418
Spiegel TV Wissen HD	HD	verschlüsselt	S02 / D114	S35 / D418
TNT Serie HD (VF)	HD	verschlüsselt	S04 / D130	S36 / D426
TNT Film HD	HD	verschlüsselt	S04 / D130	S36 / D426
Planet HD	HD	verschlüsselt	S04 / D130	S36 / D426
13th Street HD	HD	verschlüsselt	S04 / D130	S36 / D426
VOX HD	HD	verschlüsselt	S04 / D130	S36 / D426
ProSieben HD	HD	verschlüsselt	S04 / D130	S36 / D426
ProSieben Fun HD	HD	verschlüsselt	S04 / D130	S36 / D426
Phoenix HD	HD	unverschlüsselt	E42 / D642	E21 / D474
zdf_neo HD	HD	unverschlüsselt	E42 / D642	E21 / D474
KiKa HD	HD	unverschlüsselt	E42 / D642	E21 / D474
Tele 5 HD	HD	verschlüsselt	E42 / D642	E21 / D474
CNN International HD	HD	verschlüsselt	E42 / D642	E21 / D474
Boomerang HD	HD	verschlüsselt	E42 / D642	E21 / D474
Nick Jr. HD	HD	verschlüsselt	E43 / D650	E22 / D482
Comedy Central HD	HD	verschlüsselt	E43 / D650	E22 / D482
Disney XD HD	HD	verschlüsselt	E43 / D650	E22 / D482
Disney Junior HD	HD	verschlüsselt	E43 / D650	E22 / D482
Nick HD (5:00 bis 20:15)	HD	verschlüsselt	E43 / D650	E22 / D482
MTV+ HD (20:15 bis 5:00)	HD	verschlüsselt	E43 / D650	E22 / D482
sportdigital HD	HD	verschlüsselt	E43 / D650	E22 / D482
RTL Living HD	HD	verschlüsselt	E43 / D650	E22 / D482
Bibel TV HD	HD	verschlüsselt	E44 / D658	E23 / D490
kabel eins classics HD	HD	verschlüsselt	E44 / D658	E23 / D490
SAT.1 emotions HD	HD	verschlüsselt	E44 / D658	E23 / D490
ntv HD	HD	verschlüsselt	E44 / D658	E23 / D490
A&E HD	HD	verschlüsselt	E44 / D658	E23 / D490
RTLplus HD	HD	verschlüsselt	E44 / D658	E23 / D490
Eurosport 1 HD	HD	verschlüsselt	E44 / D658	E23 / D490
Disney Channel	SD	unverschlüsselt	S36 / D426	E30 / D546
MTV	SD	unverschlüsselt	S36 / D426	E30 / D546
Russia Today	SD	verschlüsselt	S36 / D426	E30 / D546
NHK World	SD	unverschlüsselt	S36 / D426	E30 / D546
EuroStar TV	SD	verschlüsselt	S36 / D426	E30 / D546
RTLplus	SD	unverschlüsselt	S36 / D426	E30 / D546
Bibel TV	SD	unverschlüsselt	S36 / D426	E30 / D546
CNN Türk	SD	verschlüsselt	S36 / D426	E30 / D546
Kanal 7 Avrupa	SD	verschlüsselt	S36 / D426	E30 / D546
Rai 1	SD	verschlüsselt	S36 / D426	E30 / D546
Rai 2	SD	verschlüsselt	S36 / D426	E30 / D546
Rai 3	SD	verschlüsselt	S36 / D426	E30 / D546
Al Jazeera (englisch)	SD	unverschlüsselt	S36 / D426	E30 / D546
Sonnenklar TV	SD	unverschlüsselt	S36 / D426	E30 / D546
Urban	Radio	verschlüsselt	S36 / D426	E30 / D546
80er & 90er Hits	Radio	verschlüsselt	S36 / D426	E30 / D546
Kuschelsongs	Radio	verschlüsselt	S36 / D426	E30 / D546

Sender	SD / HD / UHD / Radio	verschlüsselt / unverschlüsselt	Kanal vor Umstellung	Kanal nach Umstellung
Blues	Radio	verschlüsselt	S36 / D426	E30 / D546
R 'n' B & Soul Classics	Radio	verschlüsselt	S36 / D426	E30 / D546
Reggae	Radio	verschlüsselt	S36 / D426	E30 / D546
Cool Jazz	Radio	verschlüsselt	S36 / D426	E30 / D546
Radio Horeb	Radio	unverschlüsselt	S36 / D426	E30 / D546
ERF Plus	Radio	unverschlüsselt	S36 / D426	E30 / D546
BBC World Service	Radio	verschlüsselt	S36 / D426	E30 / D546
sunshine live	Radio	unverschlüsselt	S36 / D426	E30 / D546
Klassik Radio	Radio	unverschlüsselt	S36 / D426	E30 / D546
RTL	Radio	unverschlüsselt	S36 / D426	E30 / D546
Radio Paloma	Radio	unverschlüsselt	S36 / D426	E30 / D546
JAM FM	Radio	unverschlüsselt	S36 / D426	E30 / D546
Metropol FM	Radio	verschlüsselt	S36 / D426	E30 / D546
Sky Sport Bundesliga 1 HD	HD	verschlüsselt	E39 / D618	E31 / D554
Sky Sport News HD	HD	unverschlüsselt	E39 / D618	E31 / D554
Sky Sport Bundesliga UHD	UHD	verschlüsselt	E39 / D618	E31 / D554
Sky Sport UHD	UHD	verschlüsselt	E39 / D618	E31 / D554
Sky Sport Bundesliga 4 HD	HD	verschlüsselt	E39 / D618	E31 / D554
Sky Sport 5 HD	HD	verschlüsselt	E39 / D618	E31 / D554
Eurosport 360 HD 3	HD	verschlüsselt	E39 / D618	E31 / D554
HSE24 Extra	SD	unverschlüsselt	E40 / D626	E32 / D562
RTL Living	SD	verschlüsselt	E40 / D626	E32 / D562
ProSieben MAXX	SD	unverschlüsselt	E40 / D626	E32 / D562
SBN (SONLife)	SD	unverschlüsselt	E40 / D626	E32 / D562
Deutsches Musikfernsehen	SD	unverschlüsselt	E40 / D626	E32 / D562
Zee.One	SD	unverschlüsselt	E40 / D626	E32 / D562
health tv	SD	unverschlüsselt	E40 / D626	E32 / D562
Radio B2	Radio	unverschlüsselt	E40 / D626	E32 / D562
MEGA Radio	Radio	unverschlüsselt	E40 / D626	E32 / D562
UnserDing	Radio	unverschlüsselt	E40 / D626	E32 / D562
Bremen Next	Radio	unverschlüsselt	E40 / D626	E32 / D562
Antenne Saar	Radio	unverschlüsselt	E40 / D626	E32 / D562
WDR 2 (Bielefeld)	Radio	unverschlüsselt	E40 / D626	E32 / D562
3sat HD	HD	unverschlüsselt	E40 / D626	E32 / D562
MTV HD	HD	verschlüsselt	E40 / D626	E32 / D562
eSports1 HD	HD	verschlüsselt	E40 / D626	E32 / D562
ONE HD	HD	unverschlüsselt	E65 / D826	E33 / D570
TLC HD	HD	verschlüsselt	E65 / D826	E33 / D570
Deluxe Music HD	HD	verschlüsselt	E65 / D826	E33 / D570
1-2-3.tv HD	HD	unverschlüsselt	E65 / D826	E33 / D570
DMAX HD	HD	verschlüsselt	E66 / D834	E34 / D578
ProSieben MAXX HD	HD	verschlüsselt	E66 / D834	E34 / D578
Sonnenklar TV HD	HD	unverschlüsselt	E66 / D834	E34 / D578
Discovery Channel HD (VF)	HD	verschlüsselt	E66 / D834	E34 / D578
SAT.1 Gold HD	HD	verschlüsselt	E66 / D834	E34 / D578
ARD-alpha HD	HD	unverschlüsselt	---	E35 / D586
tagesschau24 HD	HD	unverschlüsselt	---	E35 / D586
SR Fernsehen HD	HD	unverschlüsselt	---	E35 / D586
Lokale HD-Programme (Anzahl variiert je nach Netz)	HD	unverschlüsselt	S23 / D322	E36 / D594